

パイプフードを先に取り付ける場合、付属のパイプまたは市販のφ100VU管を先に壁に固定します。

① 取付用型紙を利用して壁にパイプ用穴(φ110)とVVFケーブル出口(39×30長穴)をあける。

●壁面に給排気穴をあける際、必ず屋外側に勾配をとってください。(勾配をとらないと、雨水が屋内側に流れるおそれがあります。)

●壁面に給排気穴をあける際、必ず屋外側に勾配をとってください。(勾配をとらないと、雨水が屋内側に流れるおそれがあります。)

●壁面に給排気穴をあける際、必ず屋外側に勾配をとってください。(勾配をとらないと、雨水が屋内側に流れるおそれがあります。)

② VVFケーブル(φ1.6)をVVFケーブル出口から引き出し、先端を加工する。

③ 外壁面に、パイプ用穴の中心を通る垂直の罫書き線を入れる。

④ パイプを壁厚±5mmに切断する。

⑤ パイプの仕切板が罫書き線にそって垂直になるよう、パイプを固定する。

⑥ パイプフードを取り付ける。

●パイプフードの工事説明書をご参照ください。

⑦ 取付板を取付板固定用ねじ(4個)で固定する。

⑧ パイプフランジにコーキング材を塗布し、パイプに差し込む。

⑨ VVFケーブルを本体内部に引き込み、本体を固定する。

●本体固定用ねじ(2個)を締め付けて固定してください。

⑩ 連結端子にVVFケーブルを心線が出ないように確実に差し込む。

⑪ ルーバーを取り付ける。

① 取付用型紙を利用して壁にパイプ用穴(φ110)とVVFケーブル出口(39×30長穴)をあける。

●壁面に給排気穴をあける際、必ず屋外側に勾配をとってください。(勾配をとらないと、雨水が屋内側に流れるおそれがあります。)

② φ100VU管を壁に埋め込む。

③ 外壁面に、VU管の中心を通る垂直の罫書き線を入れる。

④ パイプフードを取り付ける。

●パイプフードの工事説明書をご参照ください。

⑤ VVFケーブル(φ1.6)をVVFケーブル出口から引き出し、先端を加工する。

⑥ パイプフランジとパイプを接続した長さを壁厚+10~15mmに切断する。

⑦ パイプフランジをパイプに取り付け、アルミテープで固定する。

⑧ 取付板を取付板固定用ねじ(4個)で固定する。

⑨ パイプを取付板に取り付ける。

⑩ VVFケーブルを本体内部に引き込み、本体を固定する。

●本体固定用ねじ(2個)を締め付けて固定してください。

⑪ 連結端子にVVFケーブルを心線が出ないように確実に差し込む。

⑫ ルーバーを取り付ける。

3 試運転

■スイッチの操作

●電源スイッチ
●常時・通常の換気
●強・通常の換気
●弱・感く感じられるときなど

■シャッターレバーの操作

●換気扇を運転するときにはシャッターレバーを「開」の位置まで完全に開いてください。

●吹雪や台風などの雪や雨の強い時には、雨や雪の浸入防止のため、シャッターレバーを完全に閉じてください。(換気扇の運転を停止します。)